

# BIOVIFTE

## BIOVIFTE 110 og 160 mm for avsug fra Muldo

- MONTERING:** Lufferøret kuttet 1-1,5 meter over setebenken.  
Ved ettermontering på eksisterende Muldo må lufferøret løsnes fra takbeslaget, slik at røret kan skyves opp.  
Viften presses ned på lufferøret, og den øverste delen av lufferøret presses ned i viften.  
Viften tilkoples strøm.
- DRIFT:** Viften skal gå kontinuerlig. Stoppes ikke når man forlater hytten.  
Ved stopp vil viften fungere som en propp i lufferøret, samtidig som den vil begros av salter og rust, og tilslutt ødelegges.  
Konstant drift av viften fører til en jevn og sikker avlufting av doen.  
Dersom hytten står ubrukt i lengre perioder, og man ønsker å stoppe viften, må viften tas ut av lufferøret og erstattes med en 110 eller 160 mm skjøtemuffe.
- VEDLIKEHOLD:** Hyppigheten for vedlikehold kan variere, men en gang pr kvartal er minstekrav:  
-Ta ut viften fra lufferøret  
-Trekk ut viftebladet, og rengjør viftebladet og innsiden av viften.  
Bruk rødsprit eller lignende  
-Monter viftebladet tilbake på plass, og viften tilbake i lufferøret
- GARANTI:** El-vifter er utsatt for sterk slitasje, og har en garanti-tid iht. kjøpsloven.
- TEKNISKE DATA:** Type Pax Viaduct  
Spenning: 230V ~ 50/60 Hz  
Effektforbruk: 15W, 0,1A  
Kapasitet: 80 m<sup>3</sup> / time

**Leverandør:**  
**Grønset AS**  
7340 Oppdal  
Tlf 72 42 16 09  
E-post: [muldo@gronset.no](mailto:muldo@gronset.no)